

CUCHILLO CARTONERO SWIFT STEELPRO

SWIFT STEELPRO CARTONING KNIFE

SKU: 2506010312023



INFORMACIÓN

- Empaque: Blister.
- Caja máster: 144 unidades.
- Peso producto: 54 gramos.
- Medida producto: 14,2 x 6,5 cm

INFORMATION

Packing: Blister.
 Master box: 144 unidades.
 Product weight: 54 gramos.
 Product size: 14,2 x 6,5 cm



DESCRIPCIÓN

El cuchillo cartonero SWIFT es una herramienta multifuncional, ideal para cortar cintas, cajas y otros materiales con precisión y eficiencia. Su diseño ergonómico brinda un alto nivel de control, mientras que sus materiales de alta calidad aseguran durabilidad y rendimiento confiable, tanto para uso profesional como personal.

DESCRIPTION

The SWIFT box cutter is a multifunctional tool, ideal for cutting tape, boxes, and other materials with precision and efficiency. Its ergonomic design provides a high level of control, while its high-quality materials ensure durability and reliable performance, both for professional and personal use.

CARACTERÍSTICAS

Hoja retráctil para mayor seguridad, fabricado en plástico de alta calidad para garantizar durabilidad y resistencia. Su diseño versátil y adaptable permite un corte preciso y eficiente en diversas aplicaciones, desde cintas hasta cajas.

CHARACTERISTICS

Retractable blade for added safety, made of high-quality plastic to ensure durability and strength. Its versatile and adaptable design allows for precise and efficient cutting in a variety of applications, from tapes to boxes.

HOJA DE REPUESTO

SKU: 250601340013

- Hoja de acero para repuesto de los cuchillos cartoneros (x-plus, top x2, top x1 y swift).
- Versátil y adaptable para satisfacer diversas necesidades de corte, desde cintas hasta cajas.
- Corte preciso y eficiente, permitiendo resultados rápidos y exactos en cada uso.
- Estuche con 10 hojas.
- Para limpieza del cuchillo no se debe utilizar agua o detergente ya que puede generar un efecto corrosivo sobre la hoja de acero y provocar imperfecciones.

SPARE BLADE

SKU: 250601340013

- Replacement steel blade for carton knives (X-Plus, Top X2, Top X1, and Swift).
- Versatile and adaptable to meet a variety of cutting needs, from tape to boxes.
- Precise and efficient cutting, allowing for fast, accurate results every time.
- Case with 10 blades.
- Do not use water or detergent to clean the knife, as this can corrode the steel blade and cause imperfections.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

In the event of any factory defect and/or nonconformity, you can contact your nearest distributor, or write to us directly at contacto@steelprosafety.com. The distributor will not be responsible for any personal or property injury, damage or loss resulting from the incorrect use of this product. Before using the product, ensure that it is suitable for the intended tasks.


RECOMENDACIONES

- Este producto está diseñado para ser utilizado por adultos y no debe ser usado por menores de edad.
- Utilizar siempre con precaución y asegurarse de mantener la hoja retráctil en su posición de seguridad cuando no esté en uso.
- Guardar el cuchillo en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- No utilizar el cuchillo para cortar materiales para los que no está ya que esto puede afectar su rendimiento diseñado, ya que esto puede afectar su rendimiento y durabilidad.

RECOMMENDATIONS

- This product is intended for use by adults and should not be used by minors.
- Always use with caution and be sure to keep the retractable blade in its safety position when not in use.
- Store the knife in a safe place, out of the reach of children and untrained persons.
- Do not use the knife to cut materials for which it is not designed, as this may affect its performance and durability.

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA CUCHILLA



Aprieta la palanca con la mano. Mueve el botón a la posición de bloqueo.

Presione el botón de liberación de la cuchilla para liberar la hoja de filo.

BLADE CHANGE INSTRUCTION



Squeeze lever by hand. Move button to lock position.

Press blade release button to change blade.